

物联网平台视频接入帮助文档

1. 摄像头视频接入

目前云平台的视频监控业务是对接第三方萤石云开放平台，所以摄像头必须为海康威视的摄像头设备。

首先需要打开萤石云平台（<https://open.yz7.com>），注册或者直接登录，点击菜单进入开发者服务，具体如下图所示。



图 1 开发者服务

点击我的设备页面，就可以添加设备，或者看到自己也有设备的列表。



图 2 设备列表

点击直播地址，就可以观看的设备的直播地址，我们需要分别获取到 RTMP 和 HLS 直播地址，至于高清或者流畅这个可以自己选择。对于首次开发直播的，需要关闭加密服务，需要通过萤石云手机端关闭，这个具体操作时会有提示，按照指示操作就行。

登录自己的云平台打开视频管理页面，点击新增摄像头。



根据名称填入指定的 URL 即可。

添加摄像头信息

* 摄像头名称：

* 接入类型：

* 项目名称：

* RTMP URL：

* HLS URL：

排序：